

Produktdatenblatt:

Schraubhülsenbrecher M16

Brecher mit Schraubenkopf

- Einschlagen des eingeschraubten Hilfsstiftes in die Schalung.
- Hülse aufschrauben.
- Betonieren und Entschalen, ein Teil der Schalung bricht ab.
- Gewindeteil erst bei der Montage abschrauben.

Artikel-Nr.:  **AT11704**

EAN: 8712259016894

Maße / Form

Bohrloch Ø: 17 mm

Gewinde/Größe: M16

