

Fiche technique du produit:

Outil de pose O-range ECON® Fix

Boîtes d'encastrement O-range ECON® Fix

- Pour une installation rapide et sûre de la boîte d'encastrement ECON® Fix (n° art. 9264-12 / 9264-72) et boîtes en bois massif (art. n° 9274-22 / 9464-05)
- Démontage du boîtier de raccordement O-range ECON® Fix par fixation de l'outil de pose sur les vis d'appareils
- Convient également pour aligner facilement la plupart des boîtes pour cloisons sèches KAISER avec un diamètre de trou fraisé de 68 mm, comme les n° art. 9063-XX, 9064-XX, 9263-XX, 9264-XX, etc. (ne convient pas pour les n° art. 9268-XX, 9280-XX, p. ex.)



Réf. d'article : **1090-12**

EAN: 4013456551671

Emballage intérieur / Expédition: 10 / 100

Groupe de prix: 170

Montage / Installation

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)



Instructions de montage

Avec la boîte d'encastrement O-range ECON® Fix, l'installation est nettement plus rapide et plus facile grâce à la fixation des nervures de serrage sans pattes de serrage dans différentes combinaisons de matériaux muraux tels que les panneaux OSB, les plaques de plâtre armé de fibres, voire la maçonnerie de parement. Des lamelles d'étanchéité circonférentielles sur deux niveaux garantissent le maintien du niveau d'étanchéité à l'air. Les bords de centrage permettent un montage pratique et précis de la boîte d'encastrement dans l'orifice d'encastrement sans inclinaison. BRANCHER, ALIGNER, SERRER, C'EST PRÊT !

- Fixation des nervures de serrage pour différentes massif constructions murales
- Lamelles d'étanchéité circonférentielles sur 2 niveaux pour maintenir le niveau d'étanchéité à l'air
- 4 calottes à vis pour une flexibilité maximale lors de la fixation de l'appareil
- Entrée de conduites et de conduits sans outil
- Vis d'appareillage avec entraînement +/-