


## Fiche technique du produit:

### Arrêt tube

#### Arrêt tube

- pour boîtiers de luminaires ou de haut-parleurs
- empêche une insertion trop profonde des tubes
- empêche que les tubes ne glissent, même en cas de contraintes extrêmes
- Ø ouverture requis dans le boîtier : 21 mm (par perceur universel 1085-80)



**Réf. d'article :** **1274-20**

**EAN:** 4013456355552

**Emballage intérieur / Expédition:** 25 / 100

#### Raccords / Entrées

**Pour conduit Ø:** 20 mm

#### Montage / Installation

**Type de montage:** BB (construction massive)

Butée de tube pour le positionnement sûr et précis des tubes d'installation dans les boîtiers d'encastrement. Empêche d'introduire les tubes trop profondément et que ces derniers ne glissent, même en cas de contrainte extrême.

- Garantit un raccordement étanche au béton des tubes DIN EN
- empêche une insertion trop profonde des tubes
- Empêche que les tubes ne glissent en cas de contraintes extrêmes
- Embout fileté pour tubes en pouces dans le stoppeur de tube