

Straatkast + FM Box

Montagehandleiding Civiel



Montage Straatkast



1. De kast bestaat uit de basis, een deur en een centrale voorplaat

Deze zijn beide te verwijderen



2. Verwijder de deur door de hendel naar je toe te trekken en 90° te draaien

Duw de deur vervolgens $\pm 2\text{cm}$ omhoog om de deur te verwijderen



3. Verwijder de centrale voorplaat door de vergrendelingen aan de binnenkant omhoog te duwen



4. De kast is nu gereed om geplaatst te worden

Let op: Graaf de kast niet dieper in dan de markeringen die op beide zijkanten zichtbaar zijn

Montagehandleiding



5. Breng de DB-geleidebuis 2x Ø14/10 mm en de klantenbuisjes (of kabels) aan de linkerkant van de kast naar binnen

Let op: Zorg dat je vanaf de bevestigingsrail genoeg overlengte hebt van de klantenbuisjes (of kabels) volgens de voorschriften van de aannemer (Minimaal 3,60 meter vanaf de bevestigingsrail)

Voor de DB-geleidebuis 2x Ø14/10 mm heb je vanaf de bevestigingsrail aan ±30 cm voldoende



6. Bevestig de DB-geleidebuis 2x Ø14/10 mm en de klantenbuisjes (of kabels) aan de bevestigingsrail met de meegeleverde tie-wraps



7. Leg de overlengte van de klantenbuisjes (of kabels) netjes weg tegen de binnenzijde van de kast

Gebruik de 4 bevestigingspunten om de overlengte netjes bij elkaar te houden



8. Als de overlengthe netjes terug in de kast is geplaatst door gebruik te maken van de 4 bevestigingspunten dan ziet het er als volgt uit



9. De centrale voorplaat en de deur kunnen vervolgens weer terug gezet worden

Plaats de deur terug door de bovenkant iets te kantelen en vervolgens ± 2 cm naar beneden te laten zakken. Draai de hendel vervolgens 90° terug om de kast weer af te kunnen sluiten

Graaf de kast vervolgens verder in en plaats het slot in de cilinder om de kast af te sluiten

Inblazen voedende kabel



1. Verwijder de deur door de hendel naar je toe te trekken en 90° te draaien

Duw de deur vervolgens $\pm 2\text{cm}$ omhoog om de deur te verwijderen



2. Neem de klantenbuisjes (of kabels) uit de bevestigingspunten zodat de DB-geleidebuis 2x $\varnothing 14/10\text{ mm}$ vrij komt



3. Blaas de minikabel in

Rol de overlengte minikabel op (overlengte volgens voorschriften van de aannemer)

Let op: zorg dat de kabel niet knikt tijdens het opslaan

Montagehandleiding



4. Gebruik de bevestigingspunten om de overlengte van de minikabel en de klantenbuisjes (of kabels) weer netjes terug op te slaan tegen de binnenzijde van de kast

De kast zou er dan als volgt uit moeten zien



5. Plaats de deur terug door de bovenkant iets te kantelen en vervolgens ± 2 cm naar beneden te laten zakken

Draai de hendel vervolgens 90° terug om de kast weer af te kunnen sluiten